

## Drucker Kundeninformationen

**Lesen Sie sich die zur Verfügung gestellten Informationen unbedingt aufmerksam durch!**

Gilt für Epson Stylus D88, D120, Photo R1400, Photo R1800

Sehr geehrter Kunde,  
Sehr geehrte Kundin,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Sublimationsdrucksystems und wünschen Ihnen viel Erfolg. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und gehen Sie Schritt für Schritt wie beschrieben vor.

- Packen Sie den Drucker nach Erhalt gleich aus und stellen ihn an den vorgesehenen Platz
- Installieren Sie den Epson-Druckertreiber auf Ihrem Computer. Laden Sie diesen am besten von der Epson Webseite <http://www.epson.de> herunter oder nutzen Sie den Treiber von der CD-Rom.
- Testen Sie vor dem Einsetzen der Sublimationstinten den Drucker mit den Original Epson-Kartuschen. Beachten Sie hierfür auch die beiliegende Epson-Bedienungsanleitung des Druckers!
- Tauschen Sie nach erfolgreichem Düsentest die Original-Kartuschen durch die Sublimationstinte aus
- Kontrollieren Sie nach der Befüllung mit Sublimationstinte ob alle Düsen korrekt arbeiten. Falls einzelne Düsen fehlen führen Sie eine Druckkopfreinigung durch und überprüfen das Ergebnis erneut. Es ist nicht ungewöhnlich wenn bei der Erstbefüllung mit Sublimationstinte trotz mehrfacher Reinigung nicht alle Düsen korrekt arbeiten. In diesem Fall führen Sie bis zu 5-6 Druckkopfreinigungen und Düsentests aus. Sollte das Ergebnis des letzten Düsentests dann noch nicht zufrieden stellend sein, schalten Sie den Drucker aus und führen Sie den beschriebenen Vorgang nochmals nach 30 Minuten durch.
- Wir empfehlen bei Druckbeginn generell den Ausdruck des Düsentestmusters, um eventuell verstopfte Düsen rechtzeitig zu erkennen
- Wechseln Sie nicht zwischen verschiedenen Tintentypen, sondern lassen Sie die Sublimationstinte im Drucker, bis die Kartusche oder das Schlauchsystem leer ist! Das Herausnehmen einer Kartusche kann die korrekte Funktion beeinträchtigen.
- Aufgrund des Einsatzes von Fremdtinte beschränkt Epson die Garantieleistungen auf die Teile des Druckers die nicht direkt mit der Tinte in Kontakt kommen wie z.B. Papiereinzug, Gehäuse etc.. Druckköpfe und tintenführende Teile sind von Garantieleistungen ausdrücklich ausgenommen. Deshalb bitten wir Sie, die Original Epson-Kartuschen und die Originalverpackung des Druckers für einen etwaigen Garantiefall aufzuheben, um diese im Servicefall für den reklamierten Drucker zu nutzen.

Zur korrekten Farbwiedergabe der eingesetzten Rotech - Sublimationstinte ist es nach der Installation der Sublimationskartuschen unerlässlich das dafür benötigte ICC – Profil von unserer Homepage <http://www.transfairproducts.com> im Bereich **Downloads** herunter zu laden. Ebenso finden Sie dort die Konfigurationsanleitung für das ICC-Profil für die Rotech - Sublimationstinte sowie weitere wichtige Hinweise zu den verschiedenen Druckprogrammen wie Adobe Photoshop und Corel Draw.

**Technische Hotline: +49-40-89 72 06 60**