

## Transfair Inkjet-Dark für Tintenstrahldrucker

### Technische Daten:

#### Verwendung

„Transfair Ink-Dark“ für Inkjet-Drucker kann mit **höchster Auflösung ( 5760 dpi ) bedruckt werden, und ist besonders geeignet für hochauflösende Farbbilder. Bedruckbar sind alle dunklen Baumwoll- und Mischgewebe mit Baumwollanteil, sowie Kunstfaserstoffe ( z.B. Polyester, Nylon, etc. ) . Gestalten Sie Ihre eigenen T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen und vieles mehr.**

#### Drucken

- Transferfolie einzeln in den Drucker legen.
- Für beste Ergebnisse Drucker auf Einstellung: „Inkjet-Papier“ und „Photo-Qualität“ oder „höchste Auflösung“.
- Nicht die Einstellung „T-Shirt Folie“ oder ähnliches verwenden!
- Selbst erstellte Grafik, vorhandenes Clipart oder gescanntes Foto auf der unbedruckten Seite der Transferfolie ausdrucken (nicht spiegelbildlich!).
- Druckbild exakt ausschneiden

#### Aufpressen

Das zu bedruckende Textil auf eine harte glatte Unterlage legen. Darunter einen Kissenbezug, ein weiteres T-Shirt o.ä. legen, damit die Hitze die Folie durchdringen kann. (Ein Bügelbrett ist zu weich für eine optimale Übertragung!).

- Das Schutzpapier von der Rückseite der Folie entfernen. (Tipp: Folie am Rand ganz wenig, ca. 2 mm, einreißen, um somit Schutzpapier einfach abtrennen zu können!)
- Transferfolie mit der bedruckten Fläche (Bildseite) nach oben auf den zu bedruckenden Stoff (T-Shirt, Sweatshirt o. ä.) legen und justieren.
- Trennpapier oder handelsübliches Backpapier auf das Motiv legen.
- Übertragung mit Transferpresse:
- Presswerte Baumwolle: 190°C / mittlerer Druck / 25 Sek.
- Presswerte Nylon/Polyester: 185°C / mittlerer Druck / 15 Sek.

#### Übertragung mit Bügeleisen

Auf die höchste Stufe einstellen. Das Motiv unter dem Trennpapier mit festem Druck (ohne Dampf!) aufpressen, nicht aufbügeln! Bügeleisen aufsetzen und ca. 35 Sek. auf der Stelle mit Druck halten – bei Kunstfaserstoffen je nach Stoffart ca. 20 Sek.

Nach dem Aufpressen Trennpapier erkalten lassen und dann entfernen.

#### Waschanleitung:

- Vor dem Waschen Textil auf links drehen.
- Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40°C.
- Nur Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden.
- Nach dem Waschen Motiv falls nötig von hinten ( auf links drehen) nachbügeln.

#### Achtung:

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab. Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.

#### WICHTIGER HINWEIS

**Für beste Ergebnisse Originaltinte des jeweiligen Druckerherstellers verwenden!**

**BITTE VOR DER ANWENDUNG UNBEDINGT WASCHTESTS DURCHFÜHREN!**



**Fon +49 (0)40 - 897 20 66 60**

•Brandstücken 25- 27 • 22549 Hamburg•

**Fax +49 (0)40 - 897 20 66 20**