

Ink 500 Light für Tintenstrahldrucker

Technische Daten:

Verwendung Diese neue Transferfolie für Inkjet-Drucker kann mit **höchster Auflösung (1440 dpi) bedruckt werden, und ist besonders geeignet für hochauflösende Farbbilder. Bedruckbar sind alle Baumwoll- und Misch-gewebe mit Baumwollanteil, z.B. T-Shirts, Sweatshirts , Jacken, Mützen, Mousepads , Taschen etc. .**

Geräteempfehlung Alle handelsüblichen Inkjet-Drucker (z.B. Epson , Canon , Hewlett Packard und Lexmark

Drucken

- Transferfolie in den Drucker legen
- Spiegelverkehrt (Option in der Software wählen) auf die weiße Seite der Inkjet-Transferfolie drucken. Für beste Ergebnisse Drucker auf Photo-Qualität und Normal-Papier einstellen. Druckbild mit ca. 3 mm Rand ausschneiden - unnötige Ränder entfernen.

Aufbügeln

- Transferfolie mit der jetzt bedruckten Fläche auf den zu bedruckenden Stoff (T-Shirt, Sweatshirt etc.) legen und justieren. Das zu bedruckende Textil sollte auf eine harten glatten Unterlage liegen. Zum Schutz und Durchdringen der Hitze ein anderes T-Shirt oder z.B. einen Kissenbezug verwenden. (Ein Bügelbrett ist zu weich für eine optimale Übertragung).

- Bügeleisen auf die höchste Stufe einstellen. Das Motiv mit leichtem bis mittleren Druck (ohne Dampf !) aufbügeln. Dabei an einer Ecke der Folie beginnen und langsam diagonal die ganze Seite bis zur gegenüberliegenden Ecke erhitzen. Zum Schluß noch einmal über die gesamte Folienfläche mit starkem Druck 60-90 sec. nachbügeln.

- Textil leicht dehnen (hierdurch ergibt sich ein seidenweicher Griff) und Trägerpapier heiß nach ca. 5 sec abziehen. Um den Glanzeffekt zu vermeiden beigefügtes Silikonpapier auflegen und überbügeln (Nachbügeln erhöht die Waschbeständigkeit).

- Bügelzeit: Kleine Motive 30 -45 Sekunden, große Motive 60- 90 Sekunden.

- Transferpresse: Presszeit: 15 Sekunden Temperatur: 185°C Druck: hoher bis mittlerer Druck

Waschanleitung:

- Vor dem Waschen Textil auf links drehen.
- Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 30°C.
- Nur Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden.
- Nach dem Waschen können die Farben heller erscheinen, speziell bei 100%iger Baumwolle. Legen Sie Backpapier auf die Bildfläche und bügeln Sie mit niedriger Temperatur darüber und die Farben bekommen ihre ursprüngliche Leuchtkraft zurück.

- Bitte 72 Stunden warten vor dem ersten Waschen.

- Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab. Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.

WICHTIGER HINWEIS

Für beste Ergebnisse Originaltinte des jeweiligen Druckerherstellers verwenden!



Fon +49 (0)40 - 897 20 66 60

• Brandstücken 25- 27 • 22549 Hamburg •

Fax +49 (0)40 - 897 20 66 20

INK 500 LIGHT