

Transfair Brilliant - Transferfolie für helle Textilien

Technische Daten:

Beschreibung

Transfair Brilliant ist vorgesehen für den Thermotransfer auf weiße oder helle Textilien, sowohl für 100% Baumwolle als auch Mischgewebe. Beste Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie möglichst fein gewebte sowie gekämmte Textilien verwenden. Nicht zu verwenden auf Öllös-Geräten

Verarbeitung

Den Kopierer auf „Spiegelfunktion“ stellen.

Papier in das Kassettenfach des Kopiergerätes einlegen. Achten Sie bitte auf die richtige Zuführung der beschichteten Seite.

- Vor dem Einlegen des Stapels sollte dieser aufgefächert werden, damit sich eventuell vorhandene statische Aufladung vermindert.
- Nach dem Kopieren schneiden Sie unbedruckte Stellen des Transferpapiers weg.
- Presswerte: 190° C bei mittlerem-starkem Druck 18 Sekunden
- Sofort heiß abziehbar

Waschanleitung

- Vor dem Waschen Textil auf links drehen.
- Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40°C,
- Sofern vom Textil her möglich, kann bis 60°C gewaschen werden.
- Nur Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden.
- Nach dem Waschen können die Farben heller erscheinen, speziell bei 100%iger Baumwolle.
- Legen Sie Backpapier auf die Bildfläche und bügeln Sie mit niedriger Temperatur darüber und die Farben bekommen ihre ursprüngliche Leuchtkraft zurück.

Lagerung

Die Folien sollten in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden.

Hinweis

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die hier enthaltenen Informationen sind Empfehlungen. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Tauglichkeit der Informationen für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben lehnen wir eine Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab. Transferpressen z.B. zeigen nicht immer genaue Werte an. Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.

BITTE VOR DER ANWENDUNG UNBEDINGT WASCHTESTS DURCHFÜHREN!



Fon +49 (0)40 - 897 20 66 60

•Brandstücken 25- 27 • 22549 Hamburg•

Fax +49 (0)40 - 897 20 66 20